

חייבים לקרוא את ההוראות לפני הפעלת המערכת

תודה רבה שרכשתם את המערכת חימום פאנל היט , אנחנו שמחים ומודים לכם שבחרתם לעבוד איתנו .

אבל לפני ההפעלה יש לשים לב לכמה דברים חשובים מאד .

1 יש להפעיל את המערכת לפחות לשעתיים שלוש בפעם הראשונה עם חלונות פתוחים, כדי שריח ה"חדש" יתנדף.

2 יש לודא ששום רהיט או חפץ לא חוסמים את פתחי האוורור לא חריץ תחתון ולא חריץ עליון. אם יש רהיט שחוסם את זרימת האויר יש להרחיק את הרהיט 5 ס"מ לפחות .

3 יש לשאוב את האבק היטב לפני הפעלה ראשונית ובתחילת כל חורף לפני הפעלה, משני החריצים העליון והתחתון. ראה תמונה מצורפת מטה

● **אסור להצמיד בכוח ריהוט לפנל יש לשמור על מרחק של 5 ס"מ**



יש להקפיד לשאוב אבק מדי פעם מתוך הפנל עם המברשת העגולה של השואב, במיוחד לפני החורף הדבר הכרחי כדי שלא נקבל קיר שחור, שריפת האבק לאחר כל הקיץ



● **אסור להצמיד בכוח ריהוט לפנל יש לשמור על מרחק של 5 ס"מ**

הוראות שימוש בטרמוסטט

!!! ודא שהמפסק הדו קוטבי דולק

שלושה מצבים לטרמוסטט: דלוק (ON) , כבוי (OFF) , חיסכון (ECONOMY)



כיבוי/הדלקה

על מנת לכבות או להדליק את הטרמוסטט יש ללחוץ לחיצה ארוכה על החץ הפונה כלפי מטה עד הופעת המילה OFF או ON בהתאמה.
(טרמוסטט במצב ON לא אומר שהמערכת עובדת, צריך להקפיד שגם המתג דלוק)



הפעלה וכיוון הטמפרטורה הרצויה

לחיצה קצרה על אחד החצים יופיע המילה SET ואז הבהוב של הטמפרטורה.
לחיצה על החץ מעלה או מטה להעלות או להוריד את הטמפרטורה

לאחר שכיוונו את הטמפרטורה הרצויה, לאחר כמה שניות הטרמוסטט יחזור לקריאת הטמפרטורה הקיימת ברגע זה בחדר .

אם הטמפרטורה בחדר מתחת לטמפרטורה הרצויה לנו-תדלק נורת ההפעלה בצד שמאל למטה. על מנת לקבל חום נעים ולא להתעסק עם המערכת יותר מדי, טמפרטורה רצויה בין 21-22 מעלות צלזיוס (להלן טמפ נוחות/שימוש) הכי קל להדליק ולכבות עם החץ כלפי מטה בהתאם לצורך. בלילה אפשר לכבות או לעבור למצב לילה. שיוצאים מהבית מומלץ לכבות.



מצב לילה - חיסכון (לא רלוונטי במסכי טאצ')



להעברה למצב לילה יש ללחוץ על החץ הפונה כלפי מעלה עד שמופיע ציור ירח מצד שמאל.
(המשמעות הורדת הטמפרטורה ב3 מעלות) לכיבוי שוב לחיצה ארוכה על החץ למעלה.

החלפת סוללות




יש להקפיד להחליף את הסוללות ברגע שהמסך מתחיל להבהב
חשוב מאד להחליף במייד את הבטריות גם בקיץ.

סוללות ישנות עלולות לדלוף ולגרום להרס בלתי הפיך של הטרמוסטט!

להחלפת סוללות צפה בסרטון [לחץ על הקישור](#)

קישור [אופציות תכנות מתקדמות- אנגלית](#)



● אסור להצמיד בכוח ריהוט לפנל יש לשמור על מרחק של 5 ס"מ